

# INTERFACE



**CONECTE SUS SISTEMAS DE INTERCOMUNICACION CON CABLE A LOS SISTEMAS INALAMBRICOS DE EARTEC COMSTAR Y ULTRALITE**

- 1.- Asegurese que el HUB esta apagado
- 2.- Conecte el INTERFACE a la estación de su Intercom
- 3.- Conecte el INTERFACE al HUB
- 4.- Encienda el HUB y a continuación inserte las baterías en los cascos
- 4.- Utilice los pulsadores para ajustar los niveles por pasos con un clic
- 5.- Los ajustes de volumen quedan memorizados en una memoria no volatil del INTERFACE

## INTERFACE PARA LOS SISTEMAS ULTRALITE CON HUB

